

Texecom hälytysjärjestelmän etäohjaus matkapuhelimella

Hälytysjärjestelmän ohjaus tekstiviestien (SMS) avulla

- Tiedossasi tulee olla hälytysjärjestelmän GSM-välittimeen asennetun SIM-kortin/liittymän numero. Hälytysjärjestelmän liittymän numero kannattaa tallentaa myös omaan matkapuhelimeen.

Hälytysjärjestelmän liittymän numero: _____

- **Hälytykset päälle (kaikki alueet)**

Lähetä tekstiviesti:

- näppäile oma 4-numeroinen käyttäjäkoodi ja teksti arm s (esim. 5678 arm s)
- huomioi koodin ja käskyjen väliset välilyönnit

- **Hälytykset pois päältä (kaikki alueet)**

Lähetä tekstiviesti :

- näppäile oma 4-numeroinen käyttäjäkoodi ja teksti darm s (esim. 5678 darm s)
- huomioi koodin ja käskyjen väliset välilyönnit

- **Hälytysten kuittaus**

Lähetä tekstiviesti 1.:

- näppäile oma 4-numeroinen käyttäjäkoodi ja teksti darm s (esim. 5678 darm s)
- huomioi koodin ja käskyjen väliset välilyönnit

Lähetä tekstiviesti 2.:

- näppäile oma 4-numeroinen käyttäjäkoodi ja teksti reset (esim. 5678 reset)
- huomioi koodin ja käskyjen väliset välilyönnit

- **Järjestelmän tilatieto (status) kysely (esim. onko järjestelmä päällä/pois päältä)**

Lähetä tekstiviesti:

- näppäile oma 4-numeroinen käyttäjäkoodi ja teksti status (esim. 5678 status)
- huomioi koodin ja käskyjen väliset välilyönnit