



# PERUSKÄYTTÖOHJE

## Käyttäjälle

### Murtoilmoitinkeskus

### Premier Elite Series

### 12/24/48/88/168/640

INS221-4\_FI\_VER1\_1

7.3.2014

EN GRADE 3

Ympäristöluokka 2

Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä



## Yleistä

### Johdanto

Murtoilmaisujärjestelmän käyttäjät saavat käyttöönsä oman 4-, 5- tai 6-numeroisen käyttäjäkoodin ja heille voidaan osoittaa tämän lisäksi myös TAG-etäavain. Käyttäjäkoodoja käytetään pääasiallisesti järjestelmän päälle- ja poiskytkentään, mutta joillekin käyttäjäkoodoilla voidaan antaa lisäoikeuksia, joiden avulla päästään käsiksi lisätoimintoihin, kuten järjestelmän testauksiin ja silmukoiden ohituksiin.

Yksi tai useampia käyttölaitteita voidaan asentaa suojattaviin tiloihin yleensä kuitenkin niin, että niitä on yksi sisääntulon/poistumisoven yhteydessä. Käyttölaitteiden avulla tehdään kaikki järjestelmätoiminnot, kuten järjestelmän kytkeminen päälle (yötila) ja hälytyksen kytkeminen pois päältä (päivätila). Useimpia käyttäjäkoodoja voidaan käyttää missä tahansa järjestelmän käyttölaitteissa, mutta on mahdollista tehdä myös alueittain paikallisia käyttäjiä, jotka saavat käyttää vain tiettyjä järjestelmän käyttölaitteita tai kytkä päälle vain tiettyjä alueita.

### Käyttölaitteen hätäpainikkeet

Käyttölaitteessa on kolme hätäpainiketta, joilla voidaan tehdä kolme erilaista hätäkutsua. Kun hätäpainikkeita pidetään painettuna kolmen sekunnin ajan, järjestelmä tekee hälytyksen ja aloittaa myös hälytyksen siirron eteenpäin.


| Hälytys           | Painettavat painikkeet               |
|-------------------|--------------------------------------|
| Tulipalo          | ① & ③ <sub>OFF</sub>                 |
| Paniikki          | ④ <sub>ON</sub> & ⑥ <sub>STOP</sub>  |
| Hätä/Sairastapaus | ⑦ <sub>TRIP</sub> & ⑨ <sub>WYS</sub> |

*Asentaja voi ottaa hätäpainikkeet käyttöön tai poistaa käytöstä, mistä tahansa järjestelmän käyttölaitteesta. Paniikkihälytys voidaan lisäksi ohjelmoida toimimaan äänimerkillä (tai sireenillä) tai ilman äänimerkkiä, sekä välittömästi että viiveellä.*

### Pikakytkeäpainikkeet

Pikakytkeäpainikkeiden avulla järjestelmä voidaan kytkeä eri kytkentätiloihin.

*Pikakytkeäpainikkeet toimivat vain, jos pikakytkeiden käyttö on sallittu käyttölaitteelta.*



Järjestelmä kytketään kokonaan päälle (yötilaan) painamalla .



Järjestelmä kytketään osittain päälle (osavaltontila) painamalla 1,2 tai 3 ja sen jälkeen .

### Näppäimistölukko

Käyttölaitteen luvaton tai tahaton käyttö voidaan estää lukitsemalla sen painikkeet.






*Hätäpainikkeet EIVÄT toimi, jos näppäimistölukko on päällä.*

Painikkeet lukitaan painamalla yhtä aikaa  ja .

Painikkeiden lukitus poistetaan painamalla yhtä aikaa  ja .

## LED-merkkivalot

Järjestelmässä on 5 merkkivaloa, jotka kertovat järjestelmän toiminnasta.

| LED   | Tila    | Merkitys   |
|---|---------|--|
|  | Palaa   | Keskusyksikön virransyöttö on kunnossa.  |
|   | Viikkuu | Päävirransyöttö on poikki, laite on akkuvirran varassa.  |
|  | Palaa   | Järjestelmävika. Tarkista vian syy ja ota tarvittaessa yhteys asennusliikkeeseen.  |
|   | Ei pala | Järjestelmässä ei ole aktiivisia vikoja.   |
|  | Palaa   | Kaikki ilmaisimet ovat lepotilassa ja järjestelmä/alue voidaan päällekytkä.  |
|   | Ei pala | Järjestelmässä/alueilla on liikettä ja ilmaisim/ilmalaisimet ovat aktiivisena. Tarkista tarvittaessa syy.  |
|   | Viikkuu | Järjestelmässä/alueella on ohitettuja/pakotetusti ohitettuja/hälyttäneitä silmukoita.  |
|  | Palaa   | Alue, jolle näppäimistö on määritelty, on päällä (yötilassa).  |
|   | Viikkuu | (1 s päällä/1 s pois) = Alue on menossa päälle ja siinä on poistumisviive käynnissä.<br>(200 ms päällä/200 ms pois) = Alue on viritetty kotona-tilaan. |
|  | Palaa   | Alueella on ohitettuja silmukoita  |
|   | Ei pala | Alueella ei ole ohitettuja silmukoita  |

## Silmukkaviat päällekytkennän aikana

Ennen kuin kytket järjestelmän päälle varmista, että kaikki tilat ovat suljettuna (kaikki ovet ja ikkunat ovat kiinni jne.) ja että Valmis-merkkivalo palaa.

Jos yrität laittaa järjestelmää päälle, jossa jokin alueista on aktiivinen (esim. ovi on raollaan, ikkuna auki jne.), käyttölaitteen sisäisen sumneri antaa vikaäänän ja aktiiviset silmukat näkyvät näytöllä.

Vikaääni loppuu ja poistumisviiveääni alkaa, kun kaikki silmukat ovat lepotilassa. Jos alueella oleva ilmaisim pitää jättää aktiiviseksi, se on ohitettava (lue "Silmukan ohitus").

*Jos alueella on aktiivinen silmukka, mutta alueella ei ole mitään näkyvästi aktiivisena, kyseessä saattaa olla ilmaisinvika, jolloin on otettava välittömästi yhteys asennusliikkeeseen.*

## Poistumisviivevirhe – päällekytkentä ei onnistunut oikein

Jos poistumisviive on käynnistetty ja silmukka aktivoituu poistumisprosessin lopussa, järjestelmä tekee tällöin sisäisen hälytyksen. Tällöin käyttölaitteen sumneri ja "Strobo"-ulostulo aktivoituvat (viikkuvalo syttyy, jos tällainen on kytketty).

*Tässä tapauksessa poistumisviivevirhe on kuitattava käyttönäppäimistöiltä ja hälytyksen aiheuttanut ilmaisim on paikallistettava ennen järjestelmän uutta päälle kytkentää (lue lisää kohdasta "Poistumisviivevirheen kuittaus").*


## Valmis-merkkivalo


Järjestelmässä on Valmis-merkkivalo, joka estää virheitä käyttöönotossa. Yllä olevasta taulukosta käy ilmi, kuinka merkkivalo toimii.

## Järjestelmän käyttö koodien avulla

### Järjestelmän täydellinen päällekytkentä


Järjestelmä on täydellisesti kytkettyä päälle (täysvalvonta), kun KAIKKI alueet ovat päällä (eivät esim. ohitettuna).




Asentaja voi ohjelmoida järjestelmän niin, että se voidaan kytkeä päälle painamalla vain -painiketta. Siinä tapauksessa käyttäjäkoodia ei tarvitse syöttää alla olevien ohjeiden mukaan.

1. Varmista, että tilat ovat suljettuna (kaikki ovet ja ikkunat kiinni jne.) ja että Valmis-merkkivalo palaa.
2. Syötä voimassa oleva käyttäjäkoodisi
3. Kytke järjestelmä päälle painamalla . Järjestelmän poistumisviiveen merkkiäni alkaa.
4. Poistu tiloista. Kun järjestelmä on kytketty päälle, poistumisviiveen merkkiäni lakkaa kuulumasta.

### Järjestelmän osittainen päällekytkentä




Järjestelmä on OSITTAIN päälle kytketty, kun YKSI TAI USEAMPI silmukka on pois päältä (ohitettuna), esim. portaikko tai makuuhuone.





Järjestelmä on vain osittain käytössä, kun alueet on ohitettu käyttämällä "PART ARM"- ominaisuutta (jos silmukat on ohitettu manuaalisesti, niin tällöin ei puhuta osittaisesta päälle kytkennästä). Näytön alareunassa oleva merkkivalo voidaan ohjelmoida jokaisen osittaisen päälle kytkennän osalta. Asentaja voi ohjelmoida järjestelmän niin, että osittainen päälle kytkentä voidaan tehdä painamalla vain 1, 2 tai 3 ja sen jälkeen . Siinä tapauksessa käyttäjäkoodia ei tarvitse syöttää alla olevien ohjeiden mukaan.









1. Varmista, että tilat ovat suljettuna (kaikki ovet ja ikkunat, joita ei ole ohitettu, ovat kiinni) ja että Valmis-merkkivalo palaa
2. Syötä voimassa oleva käyttäjäkoodisi.
3. Paina .
4. Valitse haluamasi osittainen päälle kytkentä painamalla 1-3.
5. Painamalla  käyttöönotto tapahtuu normaalisti, ja painamalla  käyttöönotto tapahtuu hiljaisena. Järjestelmästä kuuluu poistumisääni (jos valittuna ei ole hiljainen käyttöönotto).
6. Poistu tiloista. Kun järjestelmä on kytketty päälle, mahdollinen poistumisviiveen merkkiäni lakkaa kuulumasta.

### Yksittäisten alueiden päällekytkentä

Jos järjestelmä on jaettu erillisiin alueisiin esim. alue 1 = talo, alue 2 = autotalli, alue 3 = varasto jne., ne voidaan päälle kytkeä tarvittaessa joko KOKONAAN (kaikki kerralla) tai OSITTAIN (ryhmissä tai yksittäin).

Alueet valitaan painikkeilla 1 - 8 -painikkeella voidaan myös valita alue ja sen jälkeen painaa  tai . Mallissa 640

on 4 alueryhmää, joista jokaisessa 16 aluetta. Ne voidaan valita painamalla  - -painikkeita alueryhmän valitsemiseksi (1-4). Vain järjestelmässä olevia alueita voidaan valita. (Tähdellä merkitty alue voidaan valita, pisteellä merkittyä ei voida valita). Painamalla  valitaan tai poistetaan kaikkien alueiden valinta, painamalla  voidaan selata ensimmäisen 8 alueen ja toisen 8 alueen ryhmän sisällä (jos toiminto on käytössä).

1. Varmista, että tilat ovat suljettu (kaikki ovet ja ikkunat kiinni jne.) ja että Valmis-merkkivalo palaa.
2. Syötä voimassa oleva käyttäjäkoodisi.
3. Paina .
4. Valitse painikkeilla 1 - 8 halutut alueet
5. Painamalla  tai  alueet kytketään päälle KOKONAAN. Mallissa 640 painetaan vielä .
6. Painamalla  1, 2 tai 3 ja sen jälkeen  tai  (12/24/48/88/168) tai  (640) osa alueista kytketään päälle. Järjestelmä antaa poistumisviiveen merkkiäänän (jos valittuna ei ole hiljainen kytkentä).
7. Poistu tiloista. Kun järjestelmä on kytketty päälle, poistumisviiveen merkkiäni lakkaa kuulumasta.


## Järjestelmän kytkeminen pois päältä (päivätilaan)

Sisääntulon viiveaika on jaettu kahteen osaan, ensimmäiseen ja toiseen. Jos ensimmäinen sisääntuloviiveaika kuluu umpeen, järjestelmä antaa sisäisen hälytyksen ja toinen sisääntuloviiveaika käynnistyy. Jos toinenkin sisääntuloviiveaika kuluu umpeen, tapahtuu täysi hälytys (sekä sisäiset, että ulkoiset sireenit aktivoituvat).

*On täysin tavallista ohjelmoida toinen sisääntuloviiveaika nolnaan, jolloin tapahtuu täysi hälytys heti, kun ensimmäisen sisääntuloviiveaika menee umpeen. Kysy tätä asentajaltasi.*


1. Tule sisään osoitetusta sisääntuloreitistä. Sisääntuloviiveen merkkiäni alkaa.
2. Syötä voimassa oleva käyttäjäkoodisi. Sisääntuloviiveen merkkiäni lakkaa kuulumasta.

## Järjestelmän kytkeminen pois päältä, kun ei tulla sisään

1. Syötä voimassa oleva käyttäjäkoodisi.
2. Paina .

## Poistumistilan peruuttaminen


Kun poistumistila on käynnistynyt (poistumisviive on aktivoitunut), tiloista on poistuttava välittömästi. Jos kuitenkin jostain syystä päätätkin jäädä sisään, poistumistila on peruutettava.

1. Syötä voimassa oleva käyttäjäkoodisi.
2. Paina  ja poistumisviiveen merkkiäni lakkaa.

## Poistumisviivevirheen kuittaaminen


Jos järjestelmää yrittää viritellä silloin kun siinä on aktiivisia(avoimia) silmukoita, käytönäppäimistön sisäisen summeri aktivoituu ja ulkoinen vilkkuvalo (STROBO-ulostulo) syttyy ongelman merkiksi.

*Jos et ole enää paikalla poistumisviivevirheen syntymishetkellä tai sitä ei kuitata, sisäinen summeri sammuu, mutta ulkoinen vilkkuvalo jää palamaan, jos sellainen on asennettu.*

1. Syötä voimassa oleva käyttäjäkoodisi. Sisäinen ja ulkoinen sireeni hiljenee, ulkoinen vilkkuvalo vilkkuu edelleen ja näytöllä näkyy vian aiheuttaneen silmukan numero.
2. Syötä voimassa oleva käyttäjäkoodisi ja paina .

## Hälytyksen hiljentäminen

Kun järjestelmässä tapahtuu hälytys, sisäinen ja ulkoinen sireeni soivat ennalta ohjelmoidun ajan (yleensä 1-15 minuuttia).

*Jos et ollut paikalla hälytyksen sattuessa, sisäiset ja ulkoiset sireenit ovat ehkä jo sammuneet, mutta ulkoinen vilkkuvalo saattaa vielä olla päällä. Kun hälytystiedot tulevat näytölle, painamalla -painiketta voidaan hidastaa näytön vieritystä ja selata tapahtumia manuaalisesti.*

Syötä voimassa oleva käyttäjäkoodisi. Sisäinen ja ulkoinen sireeni hiljenevät ja näytöllä näkyy hälytyksen aiheuttaneen silmukan numero. Hälytys on tällöin kuitattava.

## Järjestelmän hälytysloki

Kun hälytykset on vaimennettu tai järjestelmä on kytketty pois päältä hälytyksen jälkeen, hälyttäjien silmukoiden numerot tulevat näkyviin käyttölaitteen näytölle. Jos useampi silmukka on lauennut, näyttö näyttää niistä jokaisen vuorollaan. Kun olet paikallistanut hälytyksen syy, järjestelmä voidaan kuitata alla olevien ohjeiden mukaan (kohdassa "Kuittaus hälytyksen jälkeen").

## Järjestelmän hälytykset

Jos järjestelmässä on hälytyksiä tai sitä ei ole kuitattu edellisen hälytyksen jälkeen, näytöllä saattaa näkyä teksti SYSTEM ALERTS/JÄRJESTELMÄSSÄ HÄLYTYKSIÄ. Syötä voimassa oleva käyttäjäkoodisi.

Esiin tulevat mahdolliset viat tai hälytykset. Jos useampi vika tai hälytys on aktiivinen, näyttö näyttää niistä jokaisen vuorollaan.

Kun olet paikallistanut hälytyksen tai vian syy, järjestelmä voidaan nollata alla olevien ohjeiden mukaan (kohdassa "Kuittaus" hälytyksen jälkeen).


*Vian tai hälytyksen syyn kuittaamiseksi on ehkä tehtävä myös muita toimenpiteitä, jotta järjestelmä nolaa tapahtuneet hälytykset esim. paloilmainten kuittaus.*

### Kuittaus hälytyksen jälkeen

Jos näytöllä näkyy teksti "SYSTEM ALERTS" tai "JÄRJESTELMÄSSÄ HÄLYTYKSIÄ", toimi kohdassa "Järjestelmän hälytysloki" annettujen ohjeiden mukaan ennen kuittauksen yrittämistä.

#### KÄYTTÄJÄ-kuittaus

Kun hälytysääni on vaimennettu, järjestelmä on kuitattava.

*Jos järjestelmä on ohjelmoitu niin, että kuittauksen voi suorittaa vain asentaja, painettaessa  näyttö ei palaudu normaaliksi. Tällöin on luettava lisäohjeita kohdasta ASENTAJA-kuittaus. Jos järjestelmä on ohjelmoitu niin, että kuittauksen voi suorittaa vain vastakoodilla, on luettava lisäohjeita kohdasta ANTI-CODE-kuittaus.*

1. Syötä voimassa oleva käyttäjäkoodisi

2. Paina  . Ulkoinen STROBO-ulostulo sammuu, järjestelmästä kuuluu merkkiääni ja näyttö palaa normaaliin tilaan.

#### ASENTAJA-kuittaus

Jos järjestelmä on ohjelmoitu niin, että hälytyksen jälkeisen kuittauksen voi suorittaa vain asentaja, hälytyksen voi silti vaimentaa syöttämällä käyttäjäkoodi.

*Järjestelmää ei voida kytkeä päälle uudelleen ennen hälytyksien kuittaamista.*


Ota yhteys näytölle mahdollisesti ohjelmoituun numeroon tai tämän käyttöohjeen lopussa olevaan huoltonumeroon.

#### VASTAKOODI (ANTI-CODE)-kuittaus (Ei käytössä Suomen markkinoilla)

Jos järjestelmä on ohjelmoitu niin, että hälytyksen jälkeisen kuittauksen voi suorittaa vain vastakoodilla (ANTI-CODE), hälytyksen voi silti vaimentaa syöttämällä käyttäjäkoodi.


*Järjestelmää ei voida kytkeä päälle uudelleen ennen hälytyksien kuittaamista.*

1. Syötä voimassa oleva käyttäjäkoodisi.

2. Paina  . Näytölle tulee satunnainen numerokoodi, esim. 4281.


3. Ota yhteys näytölle mahdollisesti ohjelmoituun numeroon tai tämän käyttöohjeen lopussa olevaan huoltonumeroon ja ilmoita satunnainen numerokoodi Saat 4 numerosta koostuvan vastakoodin, esim. 5624.




4. Syötä sinulle annettu vastakoodi.

5. Paina  . Jos vastakoodi on oikein, käyttölaitteelta kuuluu äänimerkki järjestelmän kuittaamisen merkiksi ja näyttö palautuu normaaliin tilaan.

## Silmukoiden ohittaminen

Yksittäisten silmukoiden ohittaminen on mahdollista silloin, jos silmukka on esimerkiksi vikatilassa. Vain tähän toimintoon oikeutetut käyttäjät saavat ohittaa silmukoita, jotka on ohjelmoitu ohitettaviksi (esim. paloilmaisimet eivät ole ohitettavissa!!!).

Jos silmukka voidaan ohittaa, sen numeron perässä on tähti. Vain ohitettavaksi ohjelmoituiden silmukat voidaan ohittaa. Tähti ilmestyy silmukkanumeron vasemmalla puolella osoittaakseen sen, että silmukka on ohitettu. Ohitukset poistuvat järjestelmästä automaattisesti heti, kun järjestelmä kytketään seuraavaan kerran pois päältä, ellei toisin ole ohjelmoitu. Silmukat voidaan kytkeä mukaan manuaalisesti painamalla -painiketta. Tällöin silmukka on heti toiminnassa.

1. Syötä voimassa oleva käyttäjäkoodisi ja paina .
2. Syötä silmukan numero.
3. Painamalla  ohitetaan valittu silmukka. Toista tarvittaessa muiden silmukoiden kohdalla.
4. Paina , kun olet valmis. Jatka järjestelmän käyttöä normaalisti.

## Ovikellon äänimerkin kytkeminen päälle ja pois


Järjestelmä voidaan ohjelmoida niin, että tiettyjen silmukoiden aktivointi (avaaminen) aiheuttaa käyttölaitteen sisäisen summerin soimisen. Tätä käytetään normaalisti etuoessa, exit-painikkeessa jne.

*Alueet aiheuttavat sisäisen summerin käynnistymisen vain, jos siihen on valittu äänet päälle (lue pääkäyttäjän käyttöohjeesta ohjeet näiden alueiden valinnasta).*

Jos silmukka on valittu antamaan äänimerkki, se voidaan kytkeä tarvittaessa päälle ja pois.

*Järjestelmä voidaan myös ohjelmoida sammuttamaan äänimerkki automaattisesti tai kytkemään se päälle tietyissä olosuhteissa esim. tiettyyn aikaan päivästä, jos ovi on jäänyt auki tms. Jos millekään silmukalle ei ole ohjelmoitu äänimerkkiä, sen kytkemisellä päälle ja pois ei ole mitään vaikutusta.*

Syötä oma käyttökoodisi ja paina -painiketta ja laite antaa äänimerkin. Ovikello menee päälle.









Paina uudelleen  ja ovikello menee pois päältä ja kuulet äänimerkin.

## Käyttäjäkoodin vaihtaminen

Jos käyttäjällä on pääsy tähän toimintoon, hän voi vaihtaa oman käyttäjäkoodinsa. Käyttäjäkoodit ovat käyttäjäkohtaisia ja niiden pituus voi olla 4, 5 tai 6 numeroa.

*Vain vaihdettavaksi ohjelmoitu käyttäjäkoodi voidaan vaihtaa.*

Ennen koodin vaihtamista on tärkeää painaa mieleen tai kirjoittaa muistiin uusi koodi, jota ollaan ohjelmoimassa. Uuden koodin unohtaminen edellyttää huoltomiehen käyntiä koodin ohjelmoimiseksi uudelleen. Se saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia.

1. Syötä vaihdettava käyttäjäkoodi    . Paina -painiketta.
3. Paina -painiketta
4. Syötä uusi koodi, joka on 4, 5 tai 6 numeroa pitkä. Paina  ja hyväksy syötetty koodi (huom! Jos koodi on 4 tai 5 merkkiä pitkä, pitää silloin painaa -painiketta).
6. Syötä sama koodi uudelleen
7. Näppäimistö antaa hyväksytyin merkkiään, kun koodin syöttö on hyväksytty.
8. Näyttö palaa normaalitilaan. Testaa koodin toiminta.


## TAG-etäavaimen käyttö

### Yleistä


1. TAG-etäavainta on pidettävä käyttölaitteen PROX-symbolin päällä.
2. TAG-etäavain toimii normaalisti 4 cm:n etäisyydeltä. On kuitenkin huomattava, että etäisyydet voivat vaihdella.
3. TAG-etäavaimen esittäminen näppäimistölle EI eroa koodin syöttämisestä muussa kuin siinä, että kyseessä on YKSI eikä MONTA toimenpidettä.
4. Käyttölaite rekisteröi kuka käyttäjä / mikä TAG esitetään, mutta se ei kirjaa TAG-etäavaimessa olevaa sarjanumeroa.

### TAG-etälukijoiden ohjelmointi

Toimi seuraavalla tavalla kohdistaksesi TAG-etäavaimen tiettyyn käyttäjään.

1. Ohjelmoi käyttäjäkoodi tavalliseen tapaan ja ohjelmoinnin lopussa on uusi valikko, jossa kysytään haluatko liittää TAG-etäavaimen käyttäjälle.
2. Paina .
3. Tuo TAG-etäavain käyttölaitteen eteen 10 sekunnin kuluessa. Ruudulla lukee "Present TAG now".
4. Järjestelmästä kuuluu vahvistusääni. TAG-etäavain on nyt ohjelmoitu käyttäjälle.

### Päällekytkentä

1. Näytä TAG-etäavain käyttölaitteelle, jolloin näytössä lukee "Kyllä= Päälle?". Voit painaa  painiketta, jolloin laite menee päälle ja poistumisviiveen merkkiäni alkaa.
2. Voit myös tuoda TAG-etäavaimen uudelleen käyttölaitteen eteen tai pitää sitä paikallaan, jolloin poistumisviiveen merkkiäni alkaa. Poistu tilasta.

*Jos pikakytkentä (Quickarm) on käytössä, järjestelmä käynnistää poistumisviiveen välittömästi.*









### Poiskytkentä

1. Tule rakennukseen sisään määrätystä sisäänkäynnistä (kuuluu sisääntuloviiveen merkkiäni).
2. Tuo TAG-etäavain käyttölaitteen eteen. Sisääntuloviiveen merkkiäni lakkaa ja hälytys on nyt kytketty pois päältä.



## Pikaohje

| Tapahtuma                               | Selitys   | Painikkeet |
|---|---|------------|
| Täysvalvonta(yötila)                    | Syötä voimassa oleva käyttökoodi                  |            |
|   | Paina "Kyllä" tai "Ovikelloa"(hiljainen kytkentä) | tai        |
| Osittainen päällekytkentä (osavalvonta) | Syötä voimassa oleva käyttökoodi                  |            |
|   | Paina "Osavalvonta"                               |            |
|   | Valitse kytkettävät alueet                        | or         |
|   | Paina "Kyllä" tai "Ovikelloa"(hiljainen kytkentä) | tai        |
| Erillisten alueiden päällekytkentä      | Syötä voimassa oleva käyttökoodi                  |            |
|   | Paina "Alue"                                      |            |
|   | Valitse alueet 1 - 8                              | -          |
|   | Paina kyllä tai ovikelloa(hiljainen kytkentä)     | tai        |
| Poiskytkentä(päivätila)                 | Syötä voimassa oleva käyttökoodi                  |            |
|   | Paina "Kyllä"                                     |            |
| Poistumistilan peruuttaminen            | Syötä voimassa oleva käyttökoodi                  |            |
|   | Paina "Kyllä"                                     |            |
| Poistumisviivevirheen kuittaaminen      | Syötä voimassa oleva käyttökoodi                  |            |
|   | Valitse "Kuittaa"                                 |            |
| Häilytyksen hiljentäminen               | Syötä voimassa oleva käyttökoodi                  |            |
| Käyttjä-kuittaus                        | Syötä voimassa oleva käyttökoodi                  |            |
|   | Valitse "Kuittaa"                                 |            |
| Asentaja-kuittaus                       | Ota yhteys asennusliikkeeseen                     |            |
| Vastakoodi-kuittaus                     | Syötä voimassa oleva käyttökoodi                  |            |
|   | Valitse kuittaa                                   |            |
|   | Ota yhteys häilytyskeskukseen                     |            |
|   | Kerro vastakoodisi                                | ????       |
|   | Syötä saatu vastakoodisi                          |            |
|   | Paina "Kyllä"                                     |            |
| Silmukoiden ohitus                      | Syötä voimassa oleva käyttökoodi                  |            |
|   | Paina "Ohita"                                     |            |
|   | Syötä silmukan numero                             | ...        |
|   | Paina "Ohita"                                     |            |
|   | Paina "Menu" ja poistut ohjelmoinnista            |            |
|   | Paina "Kyllä" virittääksesi                       |            |
| Ovikello päälle/pois                    | Paina "Ovikello" kyteäkseksi ominaisuuden päälle  |            |
|   | Paina "Ovikello" kyteäkseksi ominaisuuden pois    |            |

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| Käyttäjäkoodin vaihto | Syötä voimassa oleva käyttökoodi                    |    |
|                       | Paina "Menu" ja "Kyllä"                             |  ja  |
|                       | Paina 5" ja "Kyllä"                                 |  ja  |
|                       | Syötä käyttäjäkoodiksi 4,5, tai 6                   |   |
|                       | Paina "Kyllä" hyväksyäksesi toiminnon               |   |
|                       | Valitse "Kuittaa" ja näyttö palaa normaaliin tilaan |   |

## Asennusliikkeen tiedot

Asentaja:

---

Asennusliike:

---

Osoite:

---

---

Puhelinnumero:

---

Asennuspäivä:

---

## Huoltotiedot

| Päivämäärä | Toimenpiteet | Asentaja |
|------------|--------------|----------|
|            |              |          |
|            |              |          |
|            |              |          |
|            |              |          |
|            |              |          |
|            |              |          |
|            |              |          |
|            |              |          |
|            |              |          |
|            |              |          |
|            |              |          |
|            |              |          |
|            |              |          |
|            |              |          |
|            |              |          |
|            |              |          |
|            |              |          |
|            |              |          |
|            |              |          |
|            |              |          |
|            |              |          |
|            |              |          |
|            |              |          |
|            |              |          |
|            |              |          |

## Tärkeät puhelinnumerot

| 24h hälytyskeskus |
|-------------------|
|                   |

| 24h asennusliike |
|------------------|
|                  |

## Keskuslaite

|          |                             |                             |                             |                             |                              |                              |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Tyyppi   | 12 <input type="checkbox"/> | 24 <input type="checkbox"/> | 48 <input type="checkbox"/> | 88 <input type="checkbox"/> | 168 <input type="checkbox"/> | 640 <input type="checkbox"/> |
| Sijainti |                             |                             |                             |                             |                              |                              |

© TEXECOM LTD. 2012

## Muistiinpanoja

Maahantuoja :



ADI-ALARMSYSTEM FINLAND OY  
Metsänneidonkuja 12  
02130 ESPOO  
Info.fi@adiglobal.com

Valmistaja :

**Texecom**  
Designed to Perform

Texecom Limited, Bradwood Court, St. Crispin Way, Haslingden, Lancashire BB4 4PW,  
England.

© Texecom Limited 2012

INS221-4



Certificate Number : FM 35285