



Premier Elite SmartKey käyttäjäohje

1. Kytke kauko-ohjain päälle painamalla "KAUKO-OHJAIN PÄÄLLE"-painiketta(2-4sek)
2. Kytke järjestelmä päälle "PÄÄLLE"-painikkeella
3. Kytke järjestelmä osavaltvontaan "OSAVALVONTA"-painikkeella
4. Poiskytkke järjestelmä "POIS PÄÄLTÄ"-painikkeella
5. Paniikkihälytyksen saa aikaiseksi painamalla "KAUKO-OHJAIN PÄÄLLE" ja "POIS PÄÄLTÄ"-painiketta yhtäaikaisesti.
6. Sammuta kauko-ohjain painamalla "KAUKO-OHJAIN PÄÄLLE"-painiketta(4sek).

Ohjain sammuu itsestään 20 sekunnin kuluttua.

Järjestelmän tila LEDit

1. Vihreä LED palaa = Pois päältä
2. Oranssi LED vilkkuu = Osavaltvonta menossa päälle
3. Oranssi LED palaa = Osavaltvonta päällä
4. Punainen LED vilkkuu = Järjestelmä on menossa päälle
5. Punainen LED palaa = Järjestelmä on päällä
6. Kaikki 3 LED-valoa vilkkuu = Järjestelmässä hälytys
7. Kaikki 3 LED valoa palaa kiertäen = Paniikkihälytys

Smartkey:n tila LEDit

1. Pinkki= Käynnistyy ja sammuu
2. Vihreä = Onnistunut yhteys järjestelmään
3. Vilkkuva sininen = Keskustelee järjestelmän kanssa
4. Punainen = Kantaman ulkopuolella
5. Turkoosi = Tilaohjaus/AUX-toiminnot

AUX-toiminnot

SmartKey™-kauko-ohjaimella voidaan ohjata myös keskuksen ulostuloja.

Toimintopainikkeet pitää ottaa ensin käyttöön joko asentaja-käyttölaitteella tai **RICOCHET™ Monitor**-ohjelmalla.

Kauko-ohjain saadaan toimintotilaan painamalla virtapainiketta, kun kauko-ohjain on jo päällä.

Tällöin *Tila-valo* palaa turkoosina, joka ilmaisee, että ollaan toimintatilassa.

Kun lisätoiminnot ovat aktivoituna, pitää ne ohjelmoida myös keskukselle.

Katso keskuslaitteiden ohjeista, miten ulostuloja voidaan ohjelmoida.

Päälle kytkennän epäonnistuminen

Jos alueen päälle kytkentä epäonnistuu, kaikki kolme tila-LEDiä vilkkuvat.

Jos käyttäjä on määriteltynä useille alueille, pitää koko järjestelmä kytkeä pois päältä,

ja tarkistaa päälle kytkennän epäonnistumisen syy.